

# PRO-MIX S

## PRODUIT DE TRAITEMENT POUR LA SUIE DE CHEMINÉE



### Description

**PRO-MIX S** est une dispersion, adaptée au traitement de la suie de cheminée avant d'appliquer des stucages à base de plâtre ou des mortiers à base de ciment. **PRO-MIX S** est une dispersion plastique à base de résine de styrène-butadiène offrant une résistance à la saponification élevée. **PRO-MIX S** peut être utilisé avec tous les agents liants hydrauliques.



### Mode d'emploi

- \* Supprimez les particules de suie détachées à l'aide d'une brosse dure.
- \* Recouvrez ensuite entièrement la surface de suie de cheminée avec une couche de ciment ou éventuellement de plâtre. Si au passé, la cheminée a été utilisée avec un poêle à mazout, nous conseillons fortement d'appliquer cette couche de ciment.
- \* Lors de la préparation de la couche protectrice, mélangez 1/4 de **PRO-MIX S** dans l'eau de délayage.
- \* Après séchage de cette couche (24 heures), appliquez **PRO-MIX S** pure sur toute la surface à traiter de la cheminée et laissez sécher complètement.
- \* Appliquer une deuxième couche de **PRO-MIX S** pure en croix sur la première et laisser sécher complètement.
- \* Prenez bien soin que les deux couches soient bien sèches, sinon un voile jaunâtre pourrait apparaître. Après le séchage, vous obtiendrez un aspect brillant sur la couche de plâtre finie.
- \* Après séchage complet, la surface traitée aura un aspect brillant.
- \* Les parties non-brillantes devront être traitées à nouveau avec une couche jusqu'à l'obtention d'un aspect brillant.
- \* Avant de commencer les travaux de stucage, appliquez encore une fois **PRO-MIX S** dans une dilution de 1 litre **PRO MIX S** pour 1 litre d'eau propre et laissez reposer jusqu'à ce que la substance devienne collante.
- \* ne jamais laisser sécher et appliquer le plâtre directement.

- \* Après utilisation, rincez le matériel à l'eau.
- \* Peut également être utilisé pour les « tâches rapides » ;
- \* **PRO-MIX S** peut également être utilisé comme primaire ou agent adhésif pour l'application de ciment ou le plâtrage de surfaces difficiles à traiter telles que l'adhérence sur la peinture, le métal, le verre, etc..
- \* Diluez toujours 1 litre de produit **PRO-MIX S** dans 1 litre d'eau. Appliquez ce mélange comme agent adhésif et laissez reposer jusqu'à ce qu'il devienne collant, ne jamais laisser sécher. Appliquez ensuite instantanément le plâtrage ou la couche de couverture.
- \* ! **CONSEIL** : lissage du plâtre : ajoutez 25 cl de **PRO-MIX S** à une quantité de 8 à 10 litres d'eau lorsque vous épongez le plâtre. Accrochage de crépis sur du bitume : mélangez 1 dose de **PRO-MIX S** à 1 litre d'eau. Appliquez directement sur le bitume, laissez reposer jusqu'à ce que la surface soit collante au toucher, mais sans laisser sécher. Appliquez ensuite le crépis.



### Propriétés physiques

- \* pH : 9,5
- \* aspect : liquide, blanc
- \* insoluble dans l'eau
- \* non toxique pour l'environnement



### Rendement

**PRO-MIX S** a une utilisation moyenne de  $\pm 1,5 \text{ m}^2$  par litre pour 3 traitements tels que spécifiés dans le mode d'emploi



### Stockage

Stockez et transportez le produit à l'abri du gel.

